

APV DELTA RGE4 - MFS + MFH

MODULATING VALVE

FORM NO.: 178509 REVISION: UK-3

READ AND UNDERSTAND THIS MANUAL PRIOR TO OPERATING OR SERVICING THIS PRODUCT.

**>APV®**

EU Declaration of Conformity for Valves and Valve Manifolds

SPX FLOW TECHNOLOGY GERMANY GMBH
Gottlieb-Daimler-Str. 13, D-59439 Holzwickede
herewith declares that the

**APV double seal and double seat valves of the series
SD4, SDT4, SDU4, SDMS4, SDMSU4, SDTMS4, SWcip4, DSV,
DA3, DA3SLD, DE3, DEU3, DET3, DKR2, DKRT2, DKRH2**
in the nominal diameters DN 25 - 150, ISO 1" – 6" and 1 Sh5 - 6 Sh5

APV butterfly valves of the series SV1 and SVS1F, SVL and SVSL
in the nominal diameters DN 25 - 100, DN 125 - 250 and ISO 1" – 4"

APV ball valves of the series KHI, KHV
in the nominal diameters DN 15 - 100

**APV single seat, diaphragm and spring loaded valves of the series
S2, SW4, SWhp4, SW4DPF, SWmini4, SWT4, SWS4, MF4, MS4, MSP4, AP/T1, CPV,
RG4, RG4DPF, RGMS4, RGE4, RGE4DPF, RGEMS4, PR2, PRD2, SI2, UF/R3, VRA/H**
in the nominal diameters DN 10 - 150, ISO 1/2" – 4" and 1 Sh5 - 6 Sh5

and the valve manifolds installed thereof

meet the requirements of the Directives 2006/42/EC (superseding 89/392/EEC
and 98/37/EC) and ProdSG (superseding GPSG - 9.GPSGV).

For official inspections, SPX FLOW presents
a technical documentation according to Appendix VII of the Machinery Directive,
this documentation consisting of documents of the development and construction,
description of measures taken to meet the conformity and to correspond with
the basic requirements on safety and health, incl. an analysis of the risks,
as well as an operating manual with safety instructions.

The conformity of the valves and valve manifolds is guaranteed.

Authorised person for the documentation:
Frank Baumbach

SPX FLOW TECHNOLOGY GERMANY GMBH
Gottlieb-Daimler-Str. 13, D-59439 Holzwickede, Germany

November 2017

ppa. Frank Baumbach

Frank Baumbach
Regional Engineering Manager, F&B Components

APV®

Content	Page
1. General Terms	2
2. Safety Instructions	2
3. Intended Use	3
4. Mode of Operation	3 - 5
4.1. General terms	
5. Cleaning	6
5.1. Flow chambers	
6. Installation	6
6.1. General terms	
6.2. Welding instructions	
7. Dimensions / Weights	7 - 8
7.1. Installation of Positioner according to Namur	
7.2. Installation of Positioner Integrated	
8. Technical Data	9 - 11
8.1. General terms	
8.2. Compressed air quality	
8.3. Materials	
8.4. Kvs values	
9. Maintenance	12
10. Service Instructions	13 - 15
10.1. Dismantling from line system	
10.2. Dismantling of valve / wear parts	
10.3. Dismantling of valve / change of kvs value	
10.4. Assembly of valve / wear parts	
10.5. Assembly of valve / change of kvs value	
11. Installation of Seat Seal	16
11.1. Manual installation of seat seal	
12. Trouble Shooting	17
13. Spare Parts Lists	17
 RGE4 DN/Inch design	 RN 01.170.2
 RG4 pneumatic actuator MAT 3277 MFS spring closed and MFH spring open with digital electro-pneumatic positioner IP3730	 RN 01.170.13-1
 RG4 pneumatic actuator MAT 3277 MFS spring closed and MFH spring open with integrated positioner IP 3767, IP 3725 or P 3766 (electro-pneumatic or pneumatic)	 RN 01.170.13-2
 RG4 pneumatic actuator MAT 271 MFS spring closed and MFH spring open	 RN 01.170.13-3
 RGE4 Inch - 3-A design	 RN 01.170.10

1. General Terms

This instruction manual must be read and observed by the responsible operating and maintenance personnel.

We point out that we will not accept any liability for damage or malfunctions resulting from the non-compliance with this instruction manual.

Descriptions and data given herein are subject to technical changes.

2. Safety Instructions



Danger!

The technical safety symbol draws your attention to important directions for operating safety. You will find it wherever the activities described are bearing risks of personal injury and material assets.



- In dismantled valve state, do not reach into the yoke area or operating area (positioners). Risk of injury by sudden operation of the valve.



- Before assembly or disassembly (e.g. seal replacement or other) the electric and pneumatic connecting lines must be removed.



- Do not reach into the valve housing in disassembled state. Otherwise, observe instructions for valve in assembled state.

- Schedule regular maintenance of the valve including the replacement of seals and bearing bushes to prevent leakage.



- Depressurize the line system and discharge the lines, if possible, before any maintenance work.

- Observe Service Instructions to ensure safe maintenance of the valve.

- The valve must be assembled, operated, disassembled, maintained and repaired only by trained persons.
Please contact your local SPX FLOW representative if required.

3. Intended Use



The intended use as field of application of the DELTA RGE4 modulating valves is the flow and pressure control of fluids and gases.

Its use is permissible only within the admissible pressure and temperature margins and under consideration of chemical and corrosive influences.

Any use exceeding the margins and specifications set forth, is considered to be not intended.

Any damage resulting therefrom is not within the responsibility of the manufacturer.

The user will bear the full risk.

Attention!

Improper use of the valve leads to:

- damage
- leakage
- destruction
- Failures in the production process are possible.

Arbitrary, constructive changes at the valve will influence safety as well as the intended functionality of the valve and are not permissible.

Authorizations and External Evaluations:


3-A Sanitary Standards, Inc.

4. Mode of Operation

RGE valve with diaphragm actuator
MAT 271 and positioner
according to Namur

fig. 1


diaphragm actuator (MAT)



RGE valve with diaphragm actuator
MAT 3277 and positioner integrated

fig. 2

diaphragm actuator (MAT)



4.1. General terms

The hygienic modulating valves DELTA RGE4 are suited for the continuous control of element flows in the beverage and food industries, the chemical and pharmaceutical industries.

The modulating valves are suited for flow and pressure control of fluids and gases.

The valves are designed for universal applications and stand out for their increased mechanical reliability and absolute ease of service.

- In its basic construction, the RGE4 modulating valve is designed as corner valve and, thus, ensures a good diversion of liquid flows. The flow direction is from **A** to **B**.
- The body being free from dead spaces proves optimum cleaning conditions. The crevice-free sealing of the individual parts of the body is effected by profile seals, eliminating any source of infection.
- The relation between flow and cone stroke is defined by the characteristics.
- It is distinguished between linear and equal-percentage characteristics.
- At the nominal dimensions DN25, 40, 1" and 1.5" beside the characteristics, the kvs value can be changed (see chapter 8.4.).
- The connections for the electric and pneumatic supply are located laterally at the positioner.
- An optical position indication (stroke indication) is arranged in the yoke area.

The pneumatic actuator provides the path and the force to open or to close the control element. The diaphragm actuator is suited for longer actuating distances at minimum self-friction.

The positioners at the RGE4 valve either are fastened laterally at the yoke (according to Namur, fig. 1) or form part of the unit diaphragm actuator/positioner (integrated design, fig. 2).

As a standard, electropneumatic positioners are used. The control signal normally amounts from 4 to 20 mA. However, pneumatic positioners can also be used. In this case the control signal normally amounts from 0.2 to 1.0 bar.

4. Mode of Operation

- Depending on the requirements, the modulating valve can be operated in normally open (NO) (air-to-lower, spring-to-raise) or normally closed (NC) (air-to-raise, spring-to-lower) design.

MFS - diaphragm actuator, normally closed.

The actuator opens by control pressure and closes by spring pressure.

MFH - diaphragm actuator, normally open.

The actuator closes by control pressure and opens by spring pressure.

To meet the various requirements, diaphragm actuators are supplied with different control pressures.

Installation and operating instructions of diaphragm actuators MAT 271 and MAT 3277 see <http://www.samson.de> / Product Documentation (EB 8310-6).

The positioner provides for the predetermined allocation of the valve position and control signal. It compares the control signal issued by the control device with the stroke of the control element and emits the pneumatic control pressure as an output signal.

Installation and operating instructions of positioner see <http://www.samson.de> / Product Documentation

- **Installation according to Namur**

Positioner IP763 and P765

Electropneumatic positioner type 4763

(Samson Installation and operating intructions EB 8359-2)

Pneumatic positioner type 4765

(Samson Installation and operating intructions EB 8359-1)

- **Installation Integrated**

Electropneumatic positioner IP 3730 - in different designs

Standard design: IP 3730-1

(Samson Installation and operating intructions EB 8384-1)

Low cost design: IP 3725

(Samson Installation and operating intructions EB 8394)

Electropneumatic positioner: P3766

(Samson Installation and operating intructions EB 8355-1)

5. Cleaning

5.1. Flow chambers

The passages of the valve are cleaned by the cleaning liquid during cleaning of the connected pipelines.

The compatibility of the individually selected cleaning processes and liquids with the respectively used seal material must be verified.

6. Installation

6.1. General terms

The installation must be undertaken in such a way that liquids can drain off the valve housing and should preferably be effected in vertical position.


Attention! Observe Welding Instructions 6.2.

6.2. Welding Instructions

- Before welding of the valves, the insert with actuator and positioner must be dismantled from the valve housing. Careful handling without damage to the parts must be provided.
- Welding may only be carried out by certified welders (DIN EN ISO 9606-1) (seam quality DIN EN ISO 5817).
- The welding of the valve housings must be effected in such a way that deformation strain cannot be transferred from the outside to the valve body.
- The preparation of the weld seam up to 3 mm thickness must be carried out in butt manner as a square butt joint without air. (Consider shrinkage!)
- TIG orbital welding is best!
- After welding of the valve housing and after work at the pipelines, the corresponding parts of the installation and pipelines must be cleaned from welding residues and soiling before operation of the valves to avoid damage to the valves and seals. If these cleaning instructions are not observed, welding residues and dirt particles can settle in the valve and cause damage.
- Any damage resulting from the non-observance of these welding instructions is not subject to our guarantee.
- Welding directives for aseptic applications shall be drawn from the AWS/ANSI Directives and EHEDG Guidelines.

7. Dimensions / Weights


7.1 Installation of positioner according to Namur



Dimensions in mm								weight in kg
DN	actuating surface (cm ²)	A	Ø Di	Ø E	F	K	L	
25	120	163,5	26	168	50	69	282,5	9,0
40	120/240	169,5	38	168/240	67	69/62	305,5/298,5	10,5/11,5
50	240	175,5	50	240	72	62	309,5	13,5
65	240/350	184,0	66	240/280	85	62/82	331/351	14,8/15,8
80	350	191,5	81	280	98	82	371,5	17,0
100	350	201,0	100	280	111	82	394	19,4
Inch								
1"	120	161,6	22,2	168	50	69	280,6	9,0
1,5"	120/240	167,9	34,8	168/240	67	69/62	303,9/296,9	10,5/11,5
2"	240	174,3	47,6	240	72	62	308,3	13,5
2,5"	240/350	181,2	60,3	240/280	85	62/82	328,2/348,2	14,8/15,8
3"	350	187,5	72,9	280	90	82	359,5	17,0
4"	350	199,8	97,6	280	11	82	392,8	19,4

7. Dimensions / Weights

7.2 Installation of positioner integrated



Dimensions in mm								weight in kg
DN	actuating surface (cm ²)	A	Ø Di	Ø E	F	K	L	
25	120	163,5	26	168	50	158	371,5	9,0
40	120/240	169,5	38	168/240	67	158/166	394,5/402,5	10,5/11,5
50	240	175,5	50	240	72	166	413,5	13,5
65	240/350	184,0	66	240/280	85	166/186	435/455	14,8/15,8
80	350	191,5	81	280	98	186	475	17,0
100	350	201,0	100	280	111	186	498	19,4
Inch								
1"	120	161,6	22,2	168	50	158	396,6	9,0
1,5"	120/240	167,9	34,8	168/240	67	158/166	392,9/400,9	10,5/11,5
2"	240	174,3	47,6	240	72	166	412,3	13,5
2,5"	240/350	181,2	60,3	240/280	85	166/186	432,2/452,2	14,8/15,8
3"	350	187,5	72,9	280	90	186	463,5	17,0
4"	350	199,8	97,6	280	11	186	496,8	19,4

8. Technical Data

8.1. General data

- Max. permissible operating pressure: DN25 - DN65 25 bar
1" - 2,5" Inch 25 bar
DN80 - DN100 16 bar
3" - 4" Inch 16 bar
- Correcting ratio: 1: 50
- Standard design: housing 1.4404
inner surface
ground Ra 1.6 µm
outer surface satin finish
- Air pressure of diaphragm actuator: max. 6 bar
(min. 0.4 bar above max.
control pressure, e.g.
0.6 - 3 bar, *min.: 3.4 bar)
- Reference variable of electro-pneumatic
positioner: 4 - 20 mA
- Reference variable of pneumatic
positioner: 0,2 - 1 bar
- Max. operating temperature: 135 °C EPDM, HNBR
*FPM, *VMQ
- **Short-term load:** 140 °C EPDM, HNBR
*FPM, *VMQ
*(no steam)
- Ambient temperature: 0 - 40 °C

8. Technical Data

8.2. Compressed air quality

- compressed air quality: quality class according to DIN ISO 8573-1
- content of solid particles: quality class 3
 - max. size of solid particles per m³
 - 10000 of 0,5 µm < d < 1,0 µm
 - 500 of 1,0 µm < d < 5,0 µm
- content of water: quality class 3
 - max. dew point temperature -20 °C
 - For installations at lower temperatures or at higher altitudes, additional measures must be considered to reduce the pressure dew point accordingly.
- content of oil: quality class 1
 - max. 0,01mg/m³

The oil applied must be compatible with Polyurethane elastomer materials.

8.3. Materials

RGE4 Components	Materials
housing, valve shaft, housing cover	1.4404 (DIN EN 10088)
valve yoke	1.4308 (DIN EN 10088)
coupling (compl.) screws, nuts	1.4301 (DIN EN 10088)
housing seal	standard: EPDM option: HNBR, FPM
seat seal	standard: EPDM option: HNBR, FPM, VMQ
shaft seal	standard: PTFE combined with EPDM option: HNBR, FPM, VMQ
guide bushing	PA 6
type label	PVC adhesive

8. Technical Data

8.3. Materials

Diaphgram actuator	Materials
diaphragm halves	steel sheet plastic coated or aluminium pressure casting
rolling diaphragm	NBR or EPDM with reinforcement
connecting rod, nut	1.4301 (DIN EN 10088)
spring	1.1250 or 1.7102 plastic coated
Positioner	Materials
housing	aluminium pressure casting, plastic coated or plastic (IP3725)
external parts	1.4301 and 1.4104 (DIN EN 10088)

8.4. Kvs values in m³/h, Valve stroke in mm, Ø Valve seat (S) in mm

DN25 / 1"		DN40 / 1,5"		1,5"		1,5"		DN 50 / 2"		DN 65 / 2,5"		DN 80 / 3"		DN 100 / 4"	
stroke: 15		stroke: 15		stroke: 15		stroke: 15		stroke: 15		stroke: 15		stroke: 15		stroke: 15	
Kvs	S Ø	Kvs	S Ø	Kvs	S Ø	Kvs	S Ø	Kvs	S Ø	Kvs	S Ø	Kvs	S Ø	Kvs	S Ø
10,0		25		10,0		4,0		40	50	63	66	100	81	160	100
6,3	26	16	38	6,3	26	2,5	13								

9. Maintenance

The maintenance intervals depend on the application and should be determined by the user carrying out regular checks.

The valve must not be cleaned with products containing abrasive or polishing substances. Especially the valve shafts must not be cleaned with such agents under any circumstances. Damage of the valve shaft can produce leakages.

Replacement of seals according to Service Instructions.
The customer is recommended to hold spare seals on stock.
For valve maintenance SPX FLOW supplies complete seal kits including seal grease (pl. see spare parts lists).

Attention! Use only food-grade special grease being suited for the respective seal material.

Recommendation:

APV assembly grease for EPDM, FPM, HNBR and NBR
(0,75 kg/tin - ref.-No. 000 70-01-019/93; H147382)
(60 g/tube - ref.-No. 000 70-01-018/93; H147381)
or
APV assembly grease for VMQ (Silicone)
(0,6 kg/tin - ref.-No. 000 70-01-017/93; H147380)
(60 g/tube - ref.-No. 000 70-01-016/93; H147379)

! Do not use grease containing mineral oil for EPDM seals.

Do not use Silicone-based grease with VMQ seals.

Less suited grease types can influence function and lifetime.

**For the maintenance of diaphragm actuators and positioners
see <http://www.samson.de> / Product Documentation.**

10. Service Instructions


The item numbers refer to the spare parts drawings:

RN 01.170.2 DN 25 - 100; 1" - 4" Inch design

RN 01.170.10 1" - 4" Inch 3-A design

10.1. Dismantling from line system

1. Shut off line pressure and drain off pipeline if possible.
2. Shut off compressed air and remove supply line.
3. Shut off control current and remove connecting line.
4. Release housing flange screws (9) and take valve insert with positioner and diaphragm actuator out of the housing (1). If necessary, enter two screws into the threaded holes of the valve yoke (7) and press the insert to the top out of the housing.




10.2. Dismantling of valve to replace wear parts

1. See chapter 10.1. items 1. - 4.

Attention: Before detaching the counternut (13) observe adjusting dimension between counternut and valve shaft. See fig. 10.2.

2. Release counternut (13), loosen coupling screws, turn valve shaft (26) out of the coupling head (14) and pull it out of the housing cover (3).
3. Release hex. screw (8) and take housing cover (3) from the valve yoke (7).
4. Remove housing seal (2) from the housing cover (3).
5. Remove shaft seals (5) and seat seal (4) from the housing cover.
6. Remove guide bushing (6) from the yoke (7).
7. Dismantle seat seal (27) from the valve shaft (cone) (24).

fig. 10.2.



10.3. Dismantling of valve for change of characteristics or kvs value (for smaller nominal dimensions)

1. See chapter 10.1. items 1. - 4.
2. Release coupling head (14) and counternut (13) from valve shaft (26). Observe adjusting dimension of counternut and valve shaft.

10. Service Instructions

10.4. Assembly of valve with installation of new wear parts

Attention!

To guarantee an easy assembly and increased service life of all wear parts (seals, bushings, etc.), the parts must be provided with a thin layer of grease. Do not use sharp-edged tools (screwdriver) for the assembly of the a. m. parts to ensure their full function.

1. Install seat seal (27) on the valve shaft (26) (**see item 12.**)



Attention! As air must not be trapped in the groove, vent the seal groove with a suitable tool. Check the even fit of the seat seal after installation.

2. Place bushing (6) in the yoke (7).
3. Place the shaft seal (5) in the housing cover and the seat seal (4), afterwards.
4. Screw the housing cover (3) with the valve yoke (7) by hand.
5. Introduce the valve shaft (26) through the housing cover into the valve yoke. Screw the counternut (13) and the coupling head (14) on the thread of the valve shaft only now, as otherwise the shaft seal (5, 4) is destroyed by the hexagon of the coupling or the counternut.

Attention: **Observe adjusting dimension!**
Fasten the counternut.

Connect the valve shaft and the actuator rod of the diaphragm actuator by means of the coupling.

6. Press valve insert into the housing and take hexagon screws (9) to fasten it crosswise at the housing flange.
7. Tighten coupling and hexagon screw (8).
8. Connect electric and pneumatic lines and re-initialize the positioner.



10. Service Instructions

10.5. Assembly of valve to change characteristics and/or kvs values (for smaller nominal dimensions)

The designation of the shafts to be replaced are indicated in the spare parts lists RN 01.170.2 and RN 01.170.10


1. The existing wear parts (seals and bushings) must be checked with regard to their function. Damaged parts must be replaced immediately. (Designation and reference numbers, see spare parts list, chapter 13).
2. See chapter 10.4. items 1. - 6.
3. Fasten the coupling.
4. Connect electric and pneumatic lines and re-initialize the positioner.

11. Installation of Seat Seal

11.1. Manual installation of seat seal (27)

1. Before assembly, provide the seat seal with a thin layer of grease. The groove for the seat seal should not be greased.
2. Clamp the valve shaft in a vice.

The valve shaft must not be damaged.
Use protective jaws.
3. Press the slightly greased seal at four spots, the wide side to the front into the groove (see sketch 1).
4. Press the seal with an assembly tool (screwdriver with round edges) at four opposite spots 1-2, 3-4 into the groove (see sketch 1).
5. Press the seal gradually into the groove. Thereby, work on the opposite spots of the groove. See to an even fit of the seat seal.
6. Afterwards press the assembly tool between the seal shoulder and the groove wall and work around the entire groove wall. During this process, the seal ground is vented and the seal shoulder snaps into place (see sketch 2).



12. Trouble Shooting

Failure	Remedy
Valve is untight	Replace seat seal (27).
Leakage between housing and yoke flange	Replace housing seal (2).
Leakage in yoke area	Replace guide bushing (6), shaft seal (5) and seat seal (4).
Diaphragm actuator type 271 and 3277	
Air escapes from diaphragm actuator.	Check thread connection. Replace rolling diaphragm if required. Use operating manual: See: www.samson.de/pdf_en/e83106en.pdf
Positioner type 763	
Valve does not regulate correctly.	Check air connection and air pressure. Check electric connection and control signal. Use operating manual of positioner to find failure. See: www.samson.de/pdf_en/e8359-2en.pdf

13. Spare Parts Lists

The reference numbers of the spare parts list for the different valve designs and sizes are mentioned in the attached spare parts drawings with corresponding lists.

Please indicate the following data when placing an order:


- number of required parts
- reference number
- designation

Ersatzteilliste: spare parts list

Regelventil RGE4-Antrieb MAT 3277 oder 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm² digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.

Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 3277 or 271 (spring: closed or open) 120,240 350,700cm², digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow charact. lineare or equal percentage. DN25-100 ; 1-4 zoll / inch

>APV	
SPX FLOW	Germany
Blatt	1 von 11
Name:	
Datum:	
Geprüft:	
Name:	
Datum:	
Geprüft:	
RN 01.170.2	



Ersatzteilliste: spare parts list

Regelventil RGE4-Antrieb MAT 3277 oder 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm² digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.
Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 3277 or 271 (spring: closed or open) 120,240 350,700cm², digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow charact. lineare or equal percentage.
DN25-100 ; 1-4 zoll / inch

pos. item	Menge quantity	Beschreibung description	Material material	DN25 WS-Nr. ref.-no.	1" WS-Nr. ref.-no.	DN40 WS-Nr. ref.-no.	1,5" WS-Nr. ref.-no.	DN50 WS-Nr. ref.-no.	2" WS-Nr. ref.-no.
1	Gehäuse Housing	RGE41	1.4404	15-56-285/47 H177840	15-56-310/47 H177851	15-56-385/47 H177839	15-56-435/47 H177838	15-56-460/47 H177853	
1	Gehäuse Housing	RGE41-1,5"-Ø13	1.4404						
1	Gehäuse Housing	RGE41-1,5"-Ø26	1.4404						
1	Gehäuse Housing	RGE41-1,5"-Ø38	1.4404						
1	Gehäuse Housing	RGE42	1.4404	15-57-285/47 H331872	15-57-310/47 H331509	15-57-385/47 H331873	15-57-410/47 H207975	15-57-460/47 H325540	
1	Gehäuse Housing	RGE42-1,5"-Ø13	1.4404						
1	Gehäuse Housing	RGE42-1,5"-Ø26	1.4404						
1	Gehäuse Housing	RGE42-1,5"-Ø38	1.4404						
1	Gehäusedichtung Housing seal	EPDM FDA-konform		58-33-292/93 H77439			58-33-392/93 H77464		58-33-442/93 H77488
2	Gehäusedichtung Housing seal	FPM FDA-konform		58-33-292/73 H77438			58-33-392/73 H77463		58-33-442/73 H77487
1	Gehäusedichtung Housing seal	HNBR FDA-konform		58-33-292/33 H170017			58-33-392/33 H170018		58-33-442/33 H168714
3	Gehäusedeckel Housing cover	EPDM FDA-konform		15-00-65/42 H156869			15-00-069/42 H156409		15-00-793/42 H148194
1	Tellerdichtung Seat seal	FPM FDA-konform							58-33-293/93 H77442
4	Tellerdichtung Seat seal	HNBR FDA-konform							58-33-293/73 H77441
1	Tellerdichtung Seat seal	V/MQ FDA-konform							58-33-293/33 H170176
1	Tellerdichtung Seat seal								58-33-293/13 H77440

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, sofern nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und Gebrauchsmustererstattung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Ersatzteilliste: spare parts list

Regelventil RGE4-Antrieb MAT 3277 oder 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm² digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.
Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 3277 or 271 (spring: closed or open) 120,240 350,700cm², digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow charact. lineare or equal percentage.
DN25-100 ; 1-4 zoll / inch

pos. item nr.	Menge quantity	Beschreibung description	Material material	DN25 WS-Nr. ref.-no.	DN40 WS-Nr. ref.-no.	1,5" WS-Nr. ref.-no.	DN50 WS-Nr. ref.-no.	2" WS-Nr. ref.-no.
5	1	Schaftdichtung Shaft seal	Turcon MF6					
6	1	Führungsbuchse Bushing	PTFE 25% Kohle					
7	1	Laterne Yoke		1.4308 H157564	16-40-108/17 H157564		16-40-109/17 H157765	16-40-110/17 H157567
8	1	Skt. Schraube Hex. Screw	DIN EN 24017	A2-70 M6x16 H78751	65-01-056/13 M8x16 H78772		65-01-081/15 M8x16 H78772	
9	4	Skt. Schraube Hex. Screw	DIN EN 24017	A2-70			65-01-081/15 M8x16 H78772	
10	1	Hubanzeige Stroke indicator	Hub: 15mm	1.4301			08-29-290/13 H161761	
11	1	Befestigungsblech für Hubanzeige Mounting plate for stroke indicator		1.4301			08-29-292/13 H161763	
12	2	Flachkopfschraube Pan head screw	DIN EN ISO 1580	1.4301			65-04-307/13 M5x12 H127391	
13	1	Konterschraube Mating nut	Hub: 15mm M10x1	1.4301			21-50-025/15 H162483	
14	1	Kupplungskopf klein Hose coupling small	für Antr.-Fläche 120cm ²	1.4301			08-52-280/15 H162484	
14	1	Kupplungskopf groß Hose coupling great	für Antr.-Fläche 240, 350, 700cm ²	1.4301			08-52-281/15 H162485	
15	1	Mitnehmerplatte komplett Driving plate complete		1.4301			08-44-001/15 H162486	
16	1	Befestigungswinkel Angle bracket	für kvs 16-160 for kvs 16-160	1.4301			08-44-002/15 H162487	
17	1	El.-pn Regler P763 El.-pn.positioner IP763	ohne Zubehör -Hebell Feder I (Hub 15)				29-03-013/93 H66919	
17	1	Pn.-Regler P765 Pn.-positioner P765	without accs. -lever I spring I (stroke 15)				29-03-004/93 H66913	
18	3	Winkelverschraub. Elbow union	G1/8 ø6mm schwenkbar / slewable				08-60-750/93 H208825	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patienteneinführung und Gebrauchsnachreihentragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Ersatzteilliste: spare parts list

Regelventil RGE4-Antrieb MAT 3277 oder 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm² digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.

digitwise on \mathbb{P}^n with dimension $n+1$ giving \mathbb{P}^n a structure of a closed manifold.

valve RGE4-with diaphragm actuator MA| 327 or 271 (sprng: closed or open) 120,240

0,700cm², digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow charact. lineare or equal percentage.

DN25-100 : 1-4 zoll / inch

Ersatzteiliste: spare parts list		Regelventil RGE4-Antrieb MAT 3277 oder 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm ²		digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.		Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 3277 or 271 (spring: closed or open) 120,240 350,700cm ² , digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow charact. lineare or equal percentage.		DN25-100 ; 1-4 zoll / inch		>APV SPX FLOW Germany	
pos.	item no.	Beschreibung	Material	DN25	1"	Material	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.	Geprüft:	Datum: Name: Trytko Blatt 4 von 11
quantity Mengen	quantity quantity	description	material	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.	material	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.	Geprüft:	RN 01.170.2
19	1	Skt. Schraube Hex. Screw	DIN EN 24014	A2-70							
20	1	Scheibe Wascher	DIN 125 A	A2-70							
21	1	Schlauch Hose	6x1x500								
22	3	Reduziernippel G1/4" G1/8"	beim Antrieb 120, 240 for actuator 120, 240	MS58							
22	2	Reduziernippel G1/4" G1/8"	beim Antrieb 350, 700 for actuator 350, 700	MS58							
23	1	Reduziernippel G3/8" G1/8"	beim Antrieb 350, 700 for actuator 350, 700	MS58							
24	1	Winkelverschraub.	G1/8 ø6mm								
24	1	Elbow union	Schwenkbar / slewable								
25	1	Reduziernippel G1/4" G1/8"	beim Antrieb 120-700 for actuator 120-700	MS58							
Pneumatischer Stellantrieb MAT 3277+IP3730, IP3725, IP3766, IP3767 (Pos. 29) siehe RN 01.170.13-2											
1	Pneumatic actuator MAT 3277+IP3730, IP3725, IP3766, IP3767 (item. 29) see RN 01.170.13-1 ; RN 01.170.13-2										
1	Pneumatischer Stellantrieb MAT 271+IP763, P765 (Pos. 28) siehe RN 01.170.13-3										
1	Pneumatic actuator MAT 271+IP763, P765 (item. 28) see RN 01.170.13-3										
Pos. 2, 4, 5, 6, 27 nur im kompletten Dichtungssatz erhältlich Item 2, 4, 5, 6, 27 available as complete seal kits only											
1	Dichtungssatz Seal kit	FPM	58-34-500/00 H324458	58-34-501/00 H325398	58-34-507/00 H201180						
1	Dichtungssatz Seal kit	EPDM	58-34-500/01 H200221	58-34-501/01 H200222	58-34-507/01 H201181						
1	Dichtungssatz Seal kit	V/MQ	58-34-500/02 H324459	58-34-501/02 H325399	58-34-507/02 H201182						
1	Dichtungssatz Seal kit	Hnbr	58-34-500/06 H324701	58-34-501/06 H325397	58-34-507/06 H201184						

Ersatzteilliste: spare parts list

Regelventil RGE4-Antrieb MAT 3277 oder 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm² digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.
Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 3277 or 271 (spring: closed or open) 120,240 350,700cm², digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow charact. lineare or equal percentage.
DN25-100 ; 1-4 zoll / inch

pos. item Nr.	Beschreibung description	Material material	25/6,3 WS-Nr. ref.-no.	25/10 WS-Nr. ref.-no.	1 1/16,3 WS-Nr. ref.-no.	1 1/10 WS-Nr. ref.-no.	40/16 WS-Nr. ref.-no.	40/25 WS-Nr. ref.-no.
26	Schaft-lineare Kennlinie 1 Shaft flow character-linear	1.4404	15-25-046/42 H159478	15-25-047/42 H159479	15-25-046/42 H159478	15-25-047/42 H159479	15-25-048/42 H159480	15-25-049/42 H159481
	Schaft-gleichprozentige Kennlinie 1 Shaft flow character-percentage	1.4404	15-25-026/42 H159143	15-25-027/42 H159144	15-25-026/42 H159143	15-25-027/42 H159144	15-25-028/42 H159145	15-25-029/42 H159146
27	Tellerdichtung 1 Seat seal	EPDM FDA-konform	58-33-294/93 H77445	FPM FDA-konform	58-33-294/73 H77444	HNBR FDA-konform	58-33-294/33 H172173	58-33-394/93 H77470
	Tellerdichtung 1 Seat seal	FPM FDA-konform	H77445	H77444	H77469	H172175	58-33-394/73 H77469	58-33-394/33 H77469
	Tellerdichtung 1 Seat seal	HNBR FDA-konform	58-33-294/33 H172173	V/MQ FDA-konform	58-33-294/13 H77443			
	Tellerdichtung 1 Seat seal	V/MQ FDA-konform						

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet den Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und Gebrauchsmustererteilung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Ersatzteilliste: spare parts list

Regelventil RGE4-Antrieb MAT 3277 oder 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm² digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.
Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 3277 or 271 (spring: closed or open) 120, 350,700cm², digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow charact. lineare or equal percent DN25-100 : 1-4 zoll / inch

Ersatzteiliste: spare parts list						
Regelventil RGE4-Antrieb MAT 3277 oder 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm ²						
digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.						
Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 3277 or 271 (spring: closed or open) 120,240 350,700cm ² , digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow charact. lineare or equal percentage. DN25-100 ; 1-4 zoll / inch						
pos.	Menge Quantity em	Beschreibung description	Material	DN/kvs 50/40 2"/40	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.
26	1	Schaft-lineare Kennlinie Shaft flow character-linear	1.4404	15-25-050/42 H159482		
	1	Schaft-gleichprozentige Kennlinie Shaft flow character-percentage	1.4404	15-25-030/42 H159147		
	1	Tellerdichtung Seat seal	EPDM FDA-konform	58-33-444/93 H77494		
	1	Tellerdichtung Seat seal	FPM FDA-konform	58-33-444/73 H77493		
27	1	Tellerdichtung Seat seal	HNBR FDA-konform	58-33-444/33 H165709		
	1	Tellerdichtung Seat seal	VMQ FDA-konform	58-33-444/13 H77492		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet Paragraph 106 UrhG. Eigentum und alle Rechte, auch für Patentfeilung und Gebrauchsmustererteilung, vorbehalten. SPX FLOW Germany

Ersatzteilliste: spare parts list

Regelventil RGE4-Antrieb MAT 3277 oder 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm² digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.
Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 3277 or 271 (spring: closed or open) 120,240 350,700cm², digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow charact. lineare or equal percentage.
DN25-100 ; 1-4 zoll / inch

pos. item		Beschreibung description	Material material	DN65 WS-Nr. ref.-no.	2,5" WS-Nr. ref.-no.	3" WS-Nr. ref.-no.	DN80 WS-Nr. ref.-no.	DN100 WS-Nr. ref.-no.	4" WS-Nr. ref.-no.
1	1	Gehäuse Housing	RGE41	1.4404	15-56-485/47 H177837	15-56-510/47 H177854	15-56-535/47 H177855	15-56-635/47 H177836	15-56-660/47 H177856
1	1	Gehäuse Housing	RGE42	1.4404		15-57-510/47 H316082			
1	1	Gehäusedichtung Housing seal		EPDM FDA-konform	58-33-492/93 H77512		58-33-567/93 H77558	58-33-542/93 H77543	58-33-642/93 H77583
2	1	Gehäusedichtung Housing seal		FPM FDA-konform	58-33-492/73 H77511		58-33-567/73 H77557	58-33-542/73 H77542	58-33-642/73 H77582
1	1	Gehäusedichtung Housing seal		HNBR FDA-konform	58-33-492/33 H168759		58-33-567/33 H170013	58-33-542/33 H170075	58-33-642/33 H170074
3	1	Gehäusedeckel Housing cover		1.4404	15-00-794/42 H151968		15-00-799/42 H159895	15-00-797/42 H156593	15-00-798/42 H159888
1	1	Tellerdichtung Seat seal		EPDM FDA-konform				58-33-293/93 H77442	
1	1	Tellerdichtung Seat seal		FPM FDA-konform				58-33-293/73 H77441	
4	1	Tellerdichtung Seat seal		HNBR FDA-konform				58-33-293/33 H170176	
1	1	Tellerdichtung Seat seal		VMIQ FDA-konform				58-33-293/13 H77440	
5	1	Schaftdichtung Shaft seal		Turcon MF6				3A0 58-33-151/24 H323082	
6	1	Führungsbuchse Bushing	20x9	PTFE 25% Kohle				08-01-178/23 H207154	
7	1	Laterne Yoke		1.4308	16-40-111/17 H157568	16-40-116/17 H159379	16-40-112/17 H157571	16-40-113/17 H157572	
8	1	Skt. Schraube Hex. Screw	DIN EN 24017	A2-70				65-01-081/15 M8x16 H78772	
9	1	Skt. Schraube Hex. Screw	DIN EN 24017	A2-70	65-01-081/15 4xM8x16 H78772	65-01-130/15 4xM10x16 H78806	65-01-130/15 8xM10x16 H78806	08-29-290/13 H161761	
10	1	Hubanzeige Stroke indicator	Hub: 15mm	1.4301					



SPX FLOW
Germany

RN 01.170.2

Datum:	21.09.15	31.03.16	
Name:	Trytko	Trytko	
Geprüft:			

Datum:		
Name:		
Geprüft:		

Blatt:	8	von 11

Ersatzteilliste: spare parts list

Regelventil RGE4-Antrieb MAT 3277 oder 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm² digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.
Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 3277 or 271 (spring: closed or open) 120,240 350,700cm², digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow charact. lineare or equal percentage.
DN25-100 ; 1-4 zoll / inch

pos. item nr.	Menge quantity	Beschreibung description	Material material	DN65 WS-Nr. ref.-no.	2,5" WS-Nr. ref.-no.	3" WS-Nr. ref.-no.	DN80 WS-Nr. ref.-no.	DN100 WS-Nr. ref.-no.	4" WS-Nr. ref.-no.	Blatt 9 von 11	RN 01.170.2
11	1	Befestigungsblech für Hubanzeige Mounting plate for stroke indicator	1.4301								
12	2	Flachkopfschraube Pan head screw	DIN EN ISO 1580	1.4301							
13	1	Kontermutter Matting nut	Hub: 15mm M10x1	1.4301							
14	1	Kupplungskopf klein Hose coupling small	Hub: 15mm for actuator area 120cm ²	1.4301							
14	1	Kupplungskopf groß Hose coupling great	Hub: 20mm for actuator area 240, 350, 700cm ²	1.4301							
15	1	Mitnehmerplatte komplett Driving plate complete		1.4301							
16	1	Befestigungswinkel Angle bracket	für kvs 16-160 for kvs 16-160	1.4301							
17	1	El.-pn.Regler IP763 El.-pn.positioner IP763	ohne Zubehör -Hebel I Feder I (Hub 15)		Aluminium Druckguss aluminium die casted						
17	1	Pn.-Regler P765 Pn.-positioner P765	without acces. -lever I spring I (stroke 15)								
18	3	Winkelverschraub. Elbow union	G1/8 ø6mm schwenkbar / slewable								
19	1	Skt. Schraube Hex. Screw	DIN EN 24014	A2-70							
20	1	Scheibe Wascher	DIN 125 A	A2-70							
21	1	Schlauch Hose	6x1x500								
22	3	Reduziernippel G1/4" G1/8" Red. Nipple G1/4" G1/8"	beim Antrieb 120, 240 for actuator 120, 240	MS58							
22	2	Reduziernippel G1/4" G1/8" Red. Nipple G1/4" G1/8"	beim Antrieb 350, 700 for actuator 350, 700	MS58							
23	1	Reduziernippel G3/8" G1/8" Red. Nipple G3/8" G1/8"	beim Antrieb 350, 700 for actuator 350, 700	MS58							

Weitergabe sowie Veröffentlichung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, sofern nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patientenförderung und Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Ersatzteiliste: spare parts list

Regelventil RG4-Antrieb MAT 3277 oder 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm² digitaler el.-pneum. Oder pneum. Stellungsregler: lineare oder gleichprozentige Kennlinie.

digitaler ei.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.
Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 3277 or 271 (spring: closed or open) 120


Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 3277 or 271 (spring: closed or open) 120,240

DN25-100 : 1-4 zoll / inch

Ersatzteilliste: spare parts list

Regelventil RGE4-Antrieb MAT 3277 oder 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm² digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.
Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 3277 or 271 (spring: closed or open) 120,240 350,700cm², digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow charact. lineare or equal percentage.
DN25-100 ; 1-4 zoll / inch

Beschreibung		Material	65/63	2,5"/63	3"/80	80/100	100/160	4"/160
pos. item	quantity Mengen item	description	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.
26	1	Schaft-lineare Kennlinie	1.4404	15-25-051/42	15-25-587/42	15-25-054/42	15-25-052/42	15-25-055/42
	1	Shaft flow character-linear	H159483	H321259	H159763	H159309	H167867	
	1	Schaft-gleichprozentige Kennlinie	1.4404	15-25-031/42	15-25-588/42	15-25-034/42	15-25-032/42	15-25-035/42
	1	Tellerdichtung	EPDM	58-33-494/93	58-33-569/93	58-33-544/93	58-33-644/93	
	1	Seat seal	FDA-konform	H77518	H77564	H77549	H77589	
	1	Tellerdichtung	FPM	58-33-494/73	58-33-569/73	58-33-544/73	58-33-644/73	
	1	Seat seal	FDA-konform	H77517	H77563	H77548	H77588	
	1	Tellerdichtung	HNBR	58-33-494/33	58-33-569/33	58-33-544/33	58-33-644/33	
	1	Seat seal	FDA-konform	H172178	H176688	H172180	H172183	
	1	Tellerdichtung	V/MQ	58-33-494/13	58-33-569/13	58-33-544/13	58-33-644/13	
	1	Seat seal	FDA-konform	H77516	H77562	H77547	H77587	




MFS-Membranantrieb federschließend / diaphragm actuator NC

Antr.-Fläche Actuator area	Stelldruck Air pressure	IP 3730-0	IP 3730-1	IP 3730-2	IP 3730-3	IP 3730-4	IP 3730-5
		LCD-Anzeige LCD-display	LCD-Anzeige LCD-display	Hart-Protokoll Hart-protocol		Profibus PA	Found Fieldbus
120 cm ²	1,4-2,3 bar	16-31-400/17 H314805	16-31-450/17 H319251	16-31-401/17 H314806	16-31-402/17 H320120	16-31-403/17 H322753	16-31-404/17
240 cm ²	1,2-2,5 bar	16-31-405/17 H314807	16-31-451/17 H319252	16-31-406/17 H314808	16-31-407/17 H320121	16-31-408/17 H322754	16-31-409/17
350 cm ²	1,4-2,3 bar	16-31-410/17 H314809	16-31-452/17 H319253	16-31-411/17 H314810	16-31-412/17 H322750	16-31-413/17 H320753	16-31-414/17
	2,1-3,3 bar	16-31-415/17 H314811	16-31-453/17 H319254	16-31-416/17 H314812	16-31-417/17 H322751	16-31-418/17 H320864	16-31-419/17
700 cm ²	1,4-2,3 bar	16-31-420/17 H314813	16-31-454/17 H319255	16-31-421/17 H314814	16-31-422/17 H322752	16-31-423/17 H322755	16-31-424/17

MFH-Membranantrieb federhebend / diaphragm actuator NO

Antr.-Fläche Actuator area	Stelldruck Air pressure	IP 3730-0 LCD-Anzeige LCD-display	IP 3730-1 LCD-Anzeige LCD-display	IP 3730-2 LCD-Anzeige LCD-display	IP 3730-3 Hart-Protokoll Hart-protocol	IP 3730-4 Profibus PA	IP 3730-5 Found Fieldbus
120 cm ²	0,2-1,0 bar	16-31-425/17 H314815	16-31-456/17 H324851	16-31-426/17 H314816	16-31-427/17 H322756	16-31-428/17 H322760	16-31-429/17
240 cm ²	0,2-1,0 bar	16-31-430/17 H314817	16-31-457/17 H324831	16-31-431/17 H314818	16-31-432/17 H322757	16-31-433/17 H322761	16-31-434/17
350 cm ²	0,2-1,0 bar	16-31-435/17 H314819	16-31-458/17 H324852	16-31-436/17 H314820	16-31-437/17 H322758	16-31-438/17 H322762	16-31-439/17
700 cm ²	0,2-1,0 bar	16-31-440/17 H314821	16-31-459/17 H324853	16-31-441/17 H314822	16-31-442/17 H322758	16-31-443/17 H322763	16-31-444/17

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany



		Membranantrieb MFS Diaphragm actuator NC			Membranantrieb MFH Diaphragm actuator NO		
Fläche Surface	Hub Stroke	IP 3767	IP 3725	P 3766	IP 3767	P 3725	P 3766
120 cm ²		1,4-2,3 bar	1,4-2,3 bar	1,4-2,3 bar	0,2-1,0 bar	0,2-1,0 bar	0,2-1,0 bar
	15	16-31-850/17 H157638	16-31-901/17 H166857	16-31-851/17 H157639	16-31-870/17 H157642	16-31-925/17 H329826	16-31-871/17 H157643
	7,5	16-31-896/17 H164415					16-31-906/17 H169722
240 cm ²		1,2-2,5 bar	1,2-2,5 bar	1,2-2,5 bar	0,2-1,0 bar	0,2-1,0 bar	0,2-1,0 bar
	15	16-31-854/17 H157640	16-31-904/17 H168410	16-31-855/17 H157641	16-31-874/17 H157644	16-31-913/17 H172658	16-31-875/17 H157645
	7,5						16-31-907/17 H169723
350 cm ²	15	1,3-2,5 bar	1,3-2,5 bar	1,3-2,5 bar	0,2-1,0 bar	0,2-1,0 bar	0,2-1,0 bar
		16-31-858/17 H157581	16-31-905/17 H169224	16-31-860/17 H161014	16-31-878/17 H157636	16-31-926/17 H329827	16-31-879/17 H157637
		2,1-3,3 bar	2,1-3,3 bar	2,1-3,3 bar			
		16-31-859/17 H157583	16-31-947/17 H629946	16-31-861/17 H161015			
700 cm ²	30	1,4-2,3 bar	1,4-2,3 bar	1,4-2,3 bar	0,2-1,0 bar	0,2-1,0 bar	0,2-1,0 bar
		16-31-864/17 H161016	16-31-919/17 H329825	16-31-865/17 H161017	16-31-884/17 H161018	16-31-927/17 H329828	16-31-885/17 H161019


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patiententeilung und Gebrauchsnutzereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

RG4-Pneumat. Stellantrieb MAT 3277 MFS-federschließend und MFH-federhebend mit integriertem Stellungsregler (el-pneum. und pneum.) IP 3767, IP 3725 und P 3766
RG4-Pneum. actuator MAT 3277 spring closed and open with integrated positioner IP 3767, IP 3725 or P 3766 (el-pneum. or pneum.)

SPX FLOW
Germany

Blatt 1 von 1

RN 01.170.13-2



	Membranantrieb fegerschließend MFS diaphragm actuator NC MFS		Membranantrieb federhebend MFH diaphragm actuator NO MFH					
Antrieb- Fläche Actuator area	Stelldruck Air pressure	WS-Nr. ref.-no.	Stelldruck Air pressure	WS-Nr. ref.-no.	Einbaumaße installing dimension			
					A	B	øD	Hub
120cm ²	1,4-2,3 bar	16-31-741/93 H172472	0,2-1,0 bar	16-31-742/93 H172473	73	69	168	15
240cm ²	1,3-2,5 bar	16-31-727/93 H39725	0,2-1,0 bar	16-31-735/93 H39733	75	62	240	15
350cm ²	1,4-2,3 bar	16-31-728/93 H39726	0,2-1,0 bar	16-31-732/93 H39730	75	82	280	15
	2,1-3,3 bar	16-31-738/93 H39736						
700cm ²	1,4-2,3 bar	16-31-730/93 H39728	0,2-1,0 bar	16-31-767/93 H126157	90	134	390	30

Zu verwenden mit: / to be used with:

Stellungsregler / positioner

-IP 763 • 29-03-013/93 H66919 (elektro-pneum. / electro-pneum.) oder / or


- P 765 • 29-03-004/93 H66913 (pneumatisch / pneumatic)

und / and

Mitnehmerplatte komplett / drive plate complete

08-44-001/15 H162486

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 14 UWG, Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patiententeilung und Gebrauchsmusterrechteingang, vorbehalten. SPX FLOW, Germany.



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstößt verpflichtet
zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG,
Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und
Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Datum:	22.09.15								
Name:	Trytko								
Geprüft:									
Ersatzteilliste: spare parts list									
Regelventil RGE4-Antrieb MAT 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm ² digitaler el. pneum. oder pneum. Stellungsregler ; lineare oder gleichprozentige Kennlinie. Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 271 (spring: closed or open) 120,240,350,700cm ² , digital electro-pneum. or pneum. positioner ; flow charact. lineare or equal percentage.									
1-4 zoll / inch									



SPX FLOW
Germany

Blatt 1 von 7

RN 01.170.10

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Versoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Palmenteilung und Gebrauchsmustererteilung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Ersatzteilliste: spare parts list

Regelventil RGE4-Antrieb MAT 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm²

digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.

Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 271 (spring: closed or open) 120,240 350,700cm², digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow charact. lineare or equal percentage.

1-4 zoll / inch

		Datum: 22.09.15 Name: Trytko		>APV	
		Geprüft:		SPX FLOW Germany	
		Datum: 2 Name: von 7		Blatt 2 von 7	
		RN 01.170.10			
pos. item	quantity Menge	Beschreibung description	Material material	2" WS-Nr. ref.-no.	3" WS-Nr. ref.-no.
1	Gehäuse Housing	RGE41 Ausf. 3A-blank/design 3A-bright fin.	1.4404 3A0 15-56-310/43 H321265	3A0 15-56-460/43 H311117	3A0 15-56-510/43 H327812
1	Gehäuse Housing	Ausf. matt-gl./ design satin fin.	1.4404 3A0 15-56-310/47	3A0 15-56-460/47 H325072	3A0 15-56-510/47 H325072
1	Gehäuse Housing	RGE41-1,5"/kvs 2,5+4,0 Ausf. 3A-blank/design 3A-bright fin.	1.4404 3A0 15-56-005/43		
1	Gehäuse Housing	Ausf. matt-gl./ design satin fin.	1.4404 3A0 15-56-005/47		
1	Gehäuse Housing	RGE41-1,5"/kvs 6,3+10 Ausf. 3A-blank/design 3A-bright fin.	1.4404 3A0 15-56-006/43 H325633		
1	Gehäuse Housing	Ausf. matt-gl./ design satin fin.	1.4404 3A0 15-56-006/47		
1	Gehäuse Housing	RGE41-1,5"/kvs 16+25 Ausf. 3A-blank/design 3A-bright fin.	1.4404 3A0 15-56-410/43 H323655		
1	Gehäuse Housing	Ausf. matt-gl./ design satin fin.	1.4404 3A0 15-56-410/47 H323141		
1	Gehäuse Housing	RGE42 Ausf. 3A-blank/design 3A-bright fin.	1.4404 3A0 15-57-310/43		
1	Gehäuse Housing	Ausf. matt-gl./ design satin fin.	1.4404 3A0 15-57-310/47		
1	Gehäuse Housing	RGE42-1,5"/kvs 2,5+4,0 Ausf. 3A-blank/design 3A-bright fin.	1.4404 3A0 15-57-460/43		
1	Gehäuse Housing	Ausf. matt-gl./ design satin fin.	1.4404 3A0 15-57-460/47		
1	Gehäuse Housing	RGE42-1,5"/kvs 6,3+10 Ausf. 3A-blank/design 3A-bright fin.	1.4404 3A0 15-57-005/43		
1	Gehäuse Housing	Ausf. matt-gl./ design satin fin.	1.4404 3A0 15-57-020/43 H329547		
1	Gehäuse Housing	RGE42-1,5"/kvs 16+25 Ausf. 3A-blank/design 3A-bright fin.	1.4404 3A0 15-57-020/47		
1	Gehäuse Housing	Ausf. matt-gl./ design satin fin.	1.4404 3A0 15-57-410/43 H329548		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, sofern nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und Gebrauchsmustererstattung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Ersatzteilliste: spare parts list

Regelventil RGE4-Antrieb MAT 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm²
digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.
**Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 271 (spring: closed or open) 120,240
 350,700cm², digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow charact. lineare or equal percentage.**
1-4 zoll / inch

pos. item	Menge quantity	Beschreibung description	Material material	1" WS-Nr. ref.-no.	1,5" WS-Nr. ref.-no.	2" WS-Nr. ref.-no.	2,5" WS-Nr. ref.-no.	3" WS-Nr. ref.-no.	4" WS-Nr. ref.-no.
1	1	Gehäusedichtung Housing seal	EPDM FDA-konform	58-33-292/93 H77439	58-33-392/93 H77464	58-33-492/93 H77512	58-33-567/93 H77558	58-33-642/93 H77583	
2	1	Gehäusedichtung Housing seal	FPM FDA-konform	58-33-292/73 H77438	58-33-392/73 H77463	58-33-492/73 H77511	58-33-567/73 H77557	58-33-642/73 H77582	
1	1	Gehäusedichtung Housing seal	HNBR FDA-konform	58-33-292/33 H170017	58-33-392/33 H170018	58-33-492/33 H170018	58-33-567/33 H170013	58-33-642/33 H170074	
3	1	Gehäusedeckel Housing cover	1.4404 H156869	15-00-65/42 H156409	15-00-069/42 H156409	15-00-794/42 H151968	15-00-799/42 H159895	15-00-798/42 H159888	
	1	Tellerdichtung Seat seal	EPDM FDA-konform				58-33-293/93 H77442		
	1	Tellerdichtung Seat seal	FPM FDA-konform				58-33-293/73 H77441		
4	1	Tellerdichtung Seat seal	HNBR FDA-konform				58-33-293/33 H170176		
	1	Tellerdichtung Seat seal	V/MQ FDA-konform				58-33-293/13 H77440		
5	1	Schafftdichtung Shaft seal			Turcon MF6		3A0 58-33-151/24 H323082		
6	1	Führungsbuchse Bushing	20x9 PEEK				3A0 08-01-178/29 H315800		
7	1	Laterne Yoke	Ausführung 3A-blank design 3A-bright finish	3A0 16-40-108/13 H321161	3A0 16-40-110/13 H321126	3A0 16-40-111/13 H311118	3A0 16-40-116/13 H329381	3A0 16-40-113/13 H320035	
8	1	Laterne Yoke	Ausführ. matt-glänzend design satin finish	1.4308 H157564	16-40-108/17 H157765	16-40-110/17 H157567	16-40-111/17 H157568	16-40-116/17 H159379	16-40-113/17 H157572
9	1	Skt. Schraube Hex. Screw	DIN EN 24017	A2-70	65-01-056/13 M6x16 H78751		65-01-081/15 M8x16 H78772		
10	1	Hubanzeige Stroke Indicator	Hub: 15mm	A2-70			4xM8x16 H78772	08-29-290/13 H161761	65-01-130/15 8xM10x16 H78806
11	1	Befestigungsblech für Hubanzeige Mounting plate for stroke indicator		1.4301				08-29-292/13 H161763	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, sofern nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und Gebrauchsmustererlangung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Ersatzteilliste: spare parts list

Regelventil RGE4-Antrieb MAT 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm²
digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.
Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 271 (spring: closed or open) 120,240
350,700cm², digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow charact. lineare or equal percentage.
1-4 zoll / inch

pos. item Nr.	Beschreibung description	Material material	1"	1,5"	2"	2,5"	3"	4"
			WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.
12 2	Flachkopfschraube Pan head screw	DIN EN ISO 1580	1.4301					
13 1	Konterschraube Mating nut	Hub: 15mm M10x1	1.4301					
14 1	Kupplungskopf klein Hose coupling small	für Antr.-Fläche for actuator area 120cm ²	1.4301					
14 1	Kupplungskopf groß Hose coupling great	für Antr.-Fläche for actuator area 240 - 350 - 700cm ²	1.4301					
15 1	Mitnehmerplatte komplett Driving plate complete		1.4301					
16 1	Befestigungswinkel Angle bracket	für kvs 16-160 for kvs 16-160	1.4301					
17 1	El.-pn.Regler IP763 El.-pn.positioner IP763	ohne Zubehör -Hebel Feder I (Hub 15)		Aluminium Druckguss aluminum die casted				
17 1	Pn.-Regler P765 Pn.-positioner P765	without acces. -lever spring I (stroke 15)						
18 3	Winkelverschraub. Elbow union	G1/8 ø66mm schwenkbar / slewable						
19 1	Skt. Schraube Hex. Screw	DIN EN 24014	A2-70					
20 1	Scheibe Wascher	DIN 125 A	A2-70					
21 1	Schlauch Hose	6x1x500						
22 3	Reduziernippel G1/4" G1/8" Red. Nipple G1/4" G1/8"	beim Antrieb 120, 240 for actuator 350, 700	MS58					
22 2	Reduziernippel G1/4" G1/8" Red. Nipple G1/4" G1/8"	beim Antrieb 350, 700 for actuator 350, 700	MS58					
23 1	Reduziernippel G3/8" G1/8" Red. Nipple G3/8" G1/8"	beim Antrieb 350, 700 for actuator 350, 700	MS58					
	1 Pneumatischer Stellantrieb MAT 271+IP763, P765 (Pos. 26) siehe RN 01.170.13-3							
	1 Pneumatic actuator MAT 271+IP763, P765 (item. 26) see RN 01.170.13-3							



SPX FLOW
Germany

RN 01.170.10

Blatt 4 von 7

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patiententeilung und Gebrauchshinsterleihtragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Ersatzteilliste: spare parts list		Regelventil RGE4-Antrieb MAT 271 (MFS oder MFH) 120,240,350,700cm ² digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kennlinie.		Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 271 (spring: closed or open) 120,240 350,700cm ² , digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow character. lineare or equal percentage. 1-4 zoll / inch		>APV SPX FLOW Germany	
pos.	Menge quantity	Beschreibung description	Material WS-Nr. ref.-no.	Datum: Name: Gepfft:	Datum: Name: Gepfft:	Blatt 6 von 7 RN 01.170.10	
itemnr.	item no.	item description	material	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.	WS-Nr. ref.-no.
24	1	Schaft-lineare Kennlinie Shaft flow character-linear	1.4404	15-25-046/42 H159478	15-25-047/42 H159479	15-25-044/42 H159476	15-25-045/42 H159477
	1	Schaft-gleichprozentige Kennlinie Shaft flow character-percentage	1.4404	15-25-026/42 H159143	15-25-027/42 H159144	15-25-024/42 H159141	15-25-025/42 H159142
	1	Tellerdichtung Seat seal	EPDM FDA-konform	FPM FDA-konform	H77445	H77445	58-33-294/93
25	1	Tellerdichtung Seat seal	FPM FDA-konform	H77444	58-33-294/73		
	1	Tellerdichtung Seat seal	HNBR FDA-konform	H172173	58-33-294/33		
	1	Tellerdichtung Seat seal	\MQ FDA-konform	H77443	58-33-294/13		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zum Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben (Paragraph 18 UWG, Paragraph 106 UrhG). Eigentum und alle Rechte, auch für Patenterteilung und Gebrauchsmustereintragung, vorbehalten. SPX FLOW, Germany

Ersatzteilliste: spare parts list

Regelventil BGE14-Antrieb MAT 271 (MFS oder MFH) 120.240.350.700cm²

digitaler el.-pneum. oder pneum. Stellungsregler; lineare oder gleichprozentige Kenn

Modulating valve RGE4-with diaphragm actuator MAT 271 (spring: closed or open) 120,24

350,700cm², digital elektro-pneum. or pneum. positioner; flow charact. lineare or equal percentage.

1-4 z0|| / inch

APV DELTA RGE4

MODULATING VALVE



SPX FLOW

Design Center

Gottlieb-Daimler-Straße 13
D-59439 Holzwickede, Germany
P: (+49) (0) 2301-9186-0
F: (+49) (0) 2301-9186-300

SPX FLOW

Production

Stefana Rolbieskiego 2
PL- Bydgoszcz 85-862, Poland
P: (+48) 52 566 76 00
F: (+48) 52 525 99 09

SPX FLOW reserves the right to incorporate the latest design and material changes without notice or obligation.

Design features, materials of construction and dimensional data, as described in this manual, are provided for your information only and should not be relied upon unless confirmed in writing. Please contact your local sales representative for product availability in your region.

For more information visit www.spxflow.com.

ISSUED 09/2017 - Translation of Original Manual

COPYRIGHT ©2017 SPX FLOW, Inc.